

Gebrauchsanweisung

Touch-Lampen von ~~formano~~

Die Tischleuchte verfügt über einen integrierten 3-fach Berührungssensor.

Durch das Berühren der Tischleuchte kann die Helligkeit stufenweise ausgewählt werden, wodurch das lastige Suchen nach einem Lichtschalter erspart bleibt.

Als Leuchtmittel empfohlen sind dimmbare E27 Halogen- oder LED-Glühbirnen.

Entsorgungshinweis

Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen

Auch Elektrogeräte sind mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet:

Elektrogeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen.

Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Elektro-Altgeräte an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle, zum Beispiel beim lokalen Wertstoffhof oder Recyclinghof, abzugeben.



Sammelstellen

Elektro-Altgeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen. Die Sammelstellen geben die Altgeräte an zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe, die zunächst prüfen, ob eine Aufarbeitung und Wiederverwendung der Geräte möglich ist. Im Idealfall lassen sich alte Produkte aufarbeiten. Ist die Wiederverwendung nicht möglich, dann behandeln sie die Altgeräte, entfernen Schadstoffe aus den Geräten und führen wertvolle Ressourcen der Verwertung zu. Dadurch werden die Umwelt und die knapper werdenden Ressourcen geschont.

Batterien und Leuchtmittel bitte entfernen

Leicht entnehmbare Alt-Batterien und Alt-Akkus, sowie solche, die nicht vom Elektroaltgerät umschlossen sind, entfernen Sie bitte vor der Abgabe aus den Geräten. Leicht entnehmbare Leuchtmittel entfernen Sie bitte ebenfalls vor der Abgabe von Elektroaltgeräten. Bitte achten Sie auf getrennte Entsorgung.

Chr. Bollweg e.K.
Markenstr. 130
33397 Rietberg
Germany